

Uživatelský návod

AGOGS
BIKE MUSIC


AGOGS Bike Music je osobní stereo přehrávač s krystalicky čistým zvukem. Dokáže přehrávat soubory typu MP3 nebo WMA (kapacita paměti 2 GB), přehrávat vysílání rozhlasových stanic v pásmu FM a slouží jako externí zesilovač a reproduktor pro jiné zdroje hudby (mobilní telefony, iPod, počítače, atd..).

Balení obsahuje:

- AGOGS Bike music s pamětí 2 GB
- 3,5 mm – USB kabel pro propojení a nabíjení
- 3,5 mm - 3,5 mm jack kabel pro Line IN
- Poutko pro přenášení
- Stereofonní sluchátka
- Uživatelský návod



Ovládání na zadním panelu přístroje:



Tlačítko	Stisknutí	V režimu MP3 přehrávače	V režimu Line IN	V režimu FM Rádio
	krátké	Přehrávání / Pauza	-----	Přepínání mezi reproduktorem a sluchátky
	dlouhé	Zařízení zapnout / vypnout	Zařízení zapnout / vypnout	Zařízení zapnout / vypnout
	krátké	Další skladba	Zvýšit hlasitost	Ladění frekvence nahoru o 0,1 MHz
	dlouhé	Rychlé přetáčení dopředu	Plynule zvýšit hlasitost	Plynulé ruční ladění frekvencí
	krátké	Předchozí skladba	Zvýšit hlasitost	Ladění frekvence dolů o 0,1 MHz
	dlouhé	Rychlé přetáčení dozadu	Plynule snížit hlasitost	Automatické vyhledávání stanic
	krátké	Změna hlasitosti + tlačítko << nebo >>	-----	Změna hlasitosti + tlačítko << nebo >>
	dlouhé	-----	-----	-----
	krátké	Ekvalizér: normal, rock, klasika	-----	-----
	dlouhé	Přepnout do režimu Line IN	Přepnout do režimu FM rádio	Přepnout do režimu MP3 přehrávač

Světelná indikace diod:

Status		Zelená dioda	Červená dioda
Připojeno k napájení	Baterie nabitá	Svíí	Svíí
	Baterie skoro vybitá	Svíí	Nesvíí
Provoz na baterie	Baterie nabitá	Svíí	Svíí
	Baterie skoro vybitá	Svíí	Nesvíí
V režimu MP3 přehrávače	Žádné soubory	Svíí	Nesvíí
	Přehrávání	Bliká pomalu	Nesvíí
	Nastavení hlasitosti	Bliká rychle	Nesvíí
	Pauza/stop		Nesvíí
V režimu Line IN	Line IN	Zelená a červená blikají střídavě	
V režimu FM Rádio	FM Rádio	Nesvíí	Bliká pomalu
V režimu USB	Přenos dat / nabíjení	Bliká rychle	Nesvíí
V režimu nabíjení	Nabíjení	Bliká rychle	Nesvíí
	Nabíjeno dokončeno	Svíí	Nesvíí

Pokyny k nabíjení:

- Před prvním použitím musí být baterie plně nabita
- Nabíjení probíhá prostřednictvím USB konektoru (například na počítači)
- Použijte přiložený 3,5 mm – USB kabel pro propojení a nabíjení
- Odklopte gumové víčko, zasuňte 3.5mm jack do zařízení a druhý konec do USB zásuvky
- Jakmile vyjmete napájecí kabel, zařízení se automaticky vypne.
- Nenechávejte baterii vybitou, především pokud zařízení nebudete používat po delší dobu.

Nahrávání hudby do zařízení:

- Připojte zařízení prostřednictvím 3,5 mm – USB kabelu
- AGOGS Bike Music se zobrazí jako externí jednotka s názvem „Audioplayer“
- Překopírujte zvolené zvukové (ve formátu MP3/WMA) nebo jiné datové soubory do zařízení
- Zvukové soubory formátu WMA podporují Windows Media Audio 9 a předešlé verze. Formát ochrany souborů DRM není podporován.

Resetování zařízení:

Nastane-li situace, že zařízení přestane reagovat nebo pracuje chybně, stiskněte zároveň tlačítka pro přetáčení dozadu a dopředu. Zařízení se vypne a resetuje.

Řešení problémů:

- Po zapnutí zařízení vyčkejte přibližně 10 sekund, než se načte obsah paměťové karty a zahájí se přehrávání
- Pokud svítí zelená dioda (v režimu MP3) zkontrolujte zdali jsou správně zapojena sluchátka (pokud používáte), nebo je-li vypojeno USB.
- Pokud zařízení po připojení k počítači nereaguje, nechte jej nabíjet přibližně 1,5 hodiny a pak je resetujte.
- Pro správné naladění FM rozhlasové stanice musí být k zařízení připojena sluchátka (sloužící jako anténa).

Záruční podmínky:

Na zařízení je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka zaniká v případě pokud:

- Zařízení nebylo napájeno správným napětím
- Zařízení bylo rozebíráno a opravováno neautorizovanou osobou
- Uživatel zařízení poškodí špatnou manipulací, včetně mechanického poškození
- Není správně vyplněn záruční list či prodejní doklad k zařízení

Technické specifikace:

Doba provozu na jedno nabití (Sluchátka / Reproduktor):	>40 hodin / >10 hodin
SNR - odstup signál-šum (reproduktor / sluchátka):	>94 dB / >92 dB
Rozsah provozní teploty:	-10°C ~ +50°C
Rozsah provozní vlhkosti:	20% ~ 90%
Rychlost čtení:	1200 KB/S (USB 2.0 Full Speed)
Rychlost zápisu:	940 KB/S
Formát audio souborů:	MP3, WMA
Interní paměť:	2 GB
Bit Rate:	32KB/S—256KB/S
Sample Rate:	8 KHz
Rozsah frekvencí FM:	87.5-108 MHz
Typ baterie:	Li-ion 3.6V, 1450 mAh
Rozměry zařízení:	88 x 35 x 35 mm
Rozměry balení:	200 x 135 x 60 mm
Váha zařízení:	132g
EMI shoda:	FCC (B Class), CE